

## NEDERLANDS

### INTRODUCTIE / INTRODUCTIE

Ontworpen voor avontuur, heeft de sportcamera UNOTEC XTR PRO IV resoluties tot 4K 30fps. Dankzij de breedte van 170 graden kunt u een kwalitatieve en indrukwekkende video opnemen. U kunt opnemen als u een motorfiets, een quad, een fiets of een surf brengt dankzij alle bijgeleverde accessoires. Met de camera. Diseñada para la aventura, la cámara de deporte UNOTEC XTR PRO IV heeft een resolutie van 4K 30fps. Le permite grabar un vídeo calidad y la impresionante gracias met een grote hoek van 170 graden. Puedes Grabar Mientras's zijn er in de buurt van, maar er zijn nog geen reviews beschikbaar voor deze surfen. Con la cámara.

### VOOR GEBRUIK

Kies alstublieft een merkwaardige Micro SD-kaart, en formatteer het dan voor gebruik met de computer. Wij raden u aan een hoge kwaliteit klasse 10 SD-kaart voor het beste resultaat.

### DE BATTERIJ INSTALLEREN:

- Druk een beetje op en veeg de batterijkap om het te openen.
- Installeer de batterij correct in de

camera zoals aangegeven met +/- teken en zorg ervoor dat het in de juiste richting staat met de pijltjes die op de batterij zijn gemarkeerd voordat u deze aansluit.

- De batterij verwijderen: Open de kap en trek de batterij uit.

### OPLADEN

- U kunt deze camera opladen door deze rechtstreeks aan te sluiten op de computer of met de meegeleverde voedingsadapter.
- Het kan ook worden opgeladen met de autolader.
- XTR Pro IV kan video opnemen tijdens het opladen (Overschakelen naar voertuigmodus in het menu).
- De camera kan opladen met de stroom uitgeschakeld.

### ZET DE CAMERA AAN EN UIT

Houd de aan / uit-knop gedurende 3 tot 5 seconden ingedrukt om het aan / uit te zetten.

### SCHAKELMODI

Druk op de aan / uit-knop om de modusfunctie te gebruiken en om te schakelen tussen video Opname / Foto-opname / Afspelen (Video's en foto's bekijken) / Time-lapse (Video's maken van versnelde tijd) / Slow motion (Om slow-motion video's op te nemen) (Om de inste-

lingen van de camera te wijzigen).

### VIDEO REC

Overschakelen naar de opname-modus en u ziet een pictogram onderaan het scherm. Druk op OK om de opname te starten, en een rood pictogram onderaan begint te knipperen. Druk nogmaals op "OK" als u wilt stoppen en het pictogram verdwijnt.

### FOTO OPNAME EN INSTELLINGEN

Druk op "Mode" om "Foto opname modus" te selecteren. U ziet een pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm als de camera in de fotografische modus staat. Druk op "OK" om foto's te maken. Opnamemodi: Single shot / Self-timer (3s, 5s, 10s, 20s) / Automatische opname (3s, 10s, 15s, 20s, 30s) / Continue shooting (3P / S, 5P / S, 10P / S)

### DATA OPSLAG & AF SPELEN

Als u uw foto's en video's wilt bekijken, schakelt u over naar de afspeelmodus. U kunt ook de meegeleverde micro SD-adapter gebruiken om in een computer compatibele smartphone of tablet de opgenomen bestanden te lezen. U kunt ook de video's en foto's naar Android of

iOS met de app overbrengen via de wifi-verbinding.

### WIFI CONECTION

U kunt een Android- of iOS-smartphone aansluiten op de camera via een WiFi-verbinding. Ga als volgt te werk om deze aan te sluiten:

- Installeer de "XDV" app (IOS & ANDROID) op een smartphone.
- Activeer de Wifi op de camera met de UP-knop van de camera. Er verschijnt een icoon in het scherm om aan te geven dat het verbonden is. De naam en het wachtwoord van het camera-wifi-netwerk verschijnen op het scherm.
- Activeer de WiFi op de smartphone, zoek naar de WiFi van de camera en verbind er dan mee.
- Nu kunt u de volgende functies uitvoeren:
- Overzicht van de foto's en video's.
- Live weergave op het smartphone scherm.
- Begin met opname of neem een foto.
- Zet je foto's en video's over op je smartphone.