

## HANDBOEK

K1: Aan / uit knop, afzonderlijke audio opnames.

K2: Camera.

K3: Bewegingsdetectie camera.

K4: Staatsindicator.

K5: Scène.

K6: Microfoon.

K7: Micro SD-kaartsleuf

K8: USB-poort.

## TOETSEN

K1 + K2 toetsen worden gebruikt om de pendrive te resetten wanneer het niet goed reageert.

K1-toets: gebruikt om afzonderlijke opnames te maken.

K2-toets: gebruikt om de camera-modus in te voeren.

K3-toets: gebruikt om de bewegingsdetectie-modus in te voeren.

## AAN UIT

Druk lang op de knop K1. De blauwe en rode zal knipperen en het apparaat zal trillen. Het apparaat start zodra het blauwe licht ophoudt met knipperen. Het rode lampje knippert en het apparaat staat in de standby-modus. Druk lang op de K1 knop en het apparaat wordt uitgeschakeld nadat het lampje 3 keer knippert.

## FOTOMODUS

Druk in de standby-modus op de K2-toets. De blauwe lampjes gaan aan en rode lichten worden uitgeschakeld als een foto wordt gemaakt en opgeslagen. Zodra het klaar is, blijft het rode lampje aan en gaat het in de standby-modus.

## CAMERA MODUS

Druk in de standby-modus lang op de K2-toets. De pendrive zal twee keer trillen. Het rode lampje gaat uit nadat het 3 keer knippert nadat het video zal starten. Tijdens de video opname, als u op de toetsen K1 of K3 drukt, gaat het rode lampje uit nadat 6 knippert en dit betekent dat op dit moment video wordt opgenomen. Druk op de K2-toets om deze

functie te stoppen. De machine zal een keer trillen en het rode lampje blijft aan en komt weer in de standby-modus

## AUDIO OPNAME MODUS

Als u tijdens de standby-knop op de K1 toets drukt, zal de pendrive een keer vibberen, Het rode lampje gaat uit en het blauwe lampje knippert 3 keer, ook uit, en het start nu audio opname. Druk nogmaals op de knop K1 om de pendrive-geluidsopname te stoppen en bestand op te slaan, het blauwe lampje uit te schakelen en het rode lampje gaat weer in de standby-modus.

## BEWEGINGSDETECTIEMODUS

Druk in de standby-modus op de knop K3. De pendrive zal 3 keer trillen. Het blauwe en rode lampje knippert 4 keer aan en uit. Het gaat nu naar de bewegingsdetectiemodus. Als er iets van de pendrive komt, gaat het blauwe licht knipperen. Druk op de knop K3 om de bewegingsdetectiemodus te verlaten en de opgenomen video op te slaan. De pendrive gaat dan in de standby-modus.

## PC CAMERA MODUS

Wanneer de pendrive is uitgeschakeld, druk dan op de K2 knop om deze in de PC Camera Mode te zetten, de PC zelf herkent het apparaat en installeert het station zelf.

## IN REKENING BRENGEN

Sluit de pendrive aan op een USB-sleuf of USB-oplader. Als het licht knippert, betekent dit dat de pendrive opladen. Als de pendrive volledig opgeladen is, zal het blauwe licht uitzetten. Voor de eerste vijf ladingen, laat het apparaat toe om op zijn volle capaciteit te laden.

## DE CAMERA OPLADEN

Als de pendrive-kosten opladen, houdt u de knop K3 gedurende 6 seconden ingedrukt totdat een rood licht verschijnt. Dit betekent dat de camera in de standby-modus staat. Nu kunt u foto's, video's maken, geluid opnemen en bewegingsdetectiemodus invoeren.

## STEL OPNAMETIJD IN

Video bestanden tonen de tijd waarop het bestand is opgenomen. Het formaat is jaar - maand - datum: uur: minuten: seconden. Om de tijd in te stellen, controleer of de pendrive is aangesloten op de computer via een USB-kabel en wacht tot het pictogram 'verwijderbare harde schijf' verschijnt. Open de notitieblok van Windows software (TAG.TXT-indeling) en typ in:  
2013-03-01 23:59:59  
Geef dan het bestand een titel: TAG.txt  
Sla het bestand op en kopieer het op de pendrive. Ontkoppel de USB-kabel en u ziet nu de tijd aan de rechteronderkant van de opgenomen video.

## BEHANDELING

Als de pendrive uit de batterij loopt, knippert het blauwe en rode lamp ongeveer twee keer. De pendrive zal automatisch het huidige bestand opslaan en vervolgens afsluiten. Laad de camera alsjeblieft na gebruik. Als de camera om welke reden dan ook gaat werken, druk dan op K1 en K2 om het apparaat opnieuw te starten voordat u het opnieuw gebruikt. Als het apparaat niet wordt ingeschakeld, gelieve het te laden. Als het niet goed aansluit op de computer, controleer dan of het besturingssysteem compatibel is. Controleer of de USB-kabel goed werkt en als de geheugenkaart vol of beschadigd is.

## KENMERKEN

Video formaat: AVI.  
Video codering: M-JPEG.  
Resolutie verhouding: 720 \* 480 VGA.  
Frame snelheid: 30fps.  
Speel software: het besturingssysteem wordt geleverd of video afspelen. Software mainstream.  
Beeldformaat: JPG 1280 \* 1024.  
Afbeelding: 5 megapixels.  
Beeldverhouding: 4: 3  
Ondersteuningssysteem: Windows me / 2000 xp 2003 / Vista / 7  
Batterijcapaciteit: 180mAh.

Werktijden: Ongeveer 75 minuten.

Laadspanning: DC-5V.

Interface type: USB.

Geheugenkaart: micro TF kaart.

Batterij Type: Hoge capaciteit Polymer lithium elektriciteit.

## BELANGRIJK

Batterij: Als u de accu intensief gebruikt, zal de levensduur van de batterij over de tijd verkorten. Als de pendrive niet lang gebruikt wordt, gelieve eerst te laden voordat u het opnieuw gebruikt.

De capaciteit van de USB is iets minder dan die vermeld. Dit is een normale gebeurtenis. Gebruik dit apparaat als secundaire back-up-apparaat alsjeblieft niet.

Videokwaliteit: dit product heeft geen professionele video-opname kwaliteit.

Werktemperaturen: 0-40 °C

Werkende luchtvochtigheid (milieu): 20% - 80%. Gebruik het product niet in een vochtige werkomgeving, het product is niet waterdicht. Gebruik de pendrive in een goed verlichte, stofvrije omgeving. Niet direct aan de zon wijzen.

Reinigingsvoorschriften: reinig het apparaat voorzichtig met een doek.

Raak het apparaat niet aan, noch plaats het dicht bij een magnetisch veld.

Recycleer: Gelieve dit product te recyclen, doe het niet in een vuur of iets anders.