

unotec

SmartBand III

CÓDIGO PRODUCTO
20.0197.01.00



PICTURES

Normal Mode

MON 01 12:45 AM

1A 2A 3A 4A

5A 6A 7A 8A

Sport Mode

1C 2C 3C 4C

5C 6C 7C 8C

9C

Notification Mode

1D 2D 3D 4D

5D 6D 7D 8D

ESPAÑOL

Descarga de la app VeryFit for heart rate

El smartband debe estar emparejada con su smartphone a través de la app. Antes de descargarla asegúrese de que va a utilizar la smartband con un smartphone compatible (Android 4.4 o superior, iOS 7.1 o superior). Puede descargar también la aplicación "VeryFit for heart rate" desde la App Store, para dispositivos Apple, o desde Google Play Store, para dispositivos Android. ATENCIÓN: este dispositivo no incluye la función de control del ritmo cardíaco, aunque en la app aparezca como opción disponible.

Carga del dispositivo

Conecte la smartband a un cargador USB o a un puerto USB standard cuando aparezca el icono de baja batería. El dispositivo comenzará a cargar inmediatamente a continuación. Se recomienda cargar por completo el dispositivo antes de usarlo por primera vez. Recuerde que tiene que retirar el cuerpo de la smartband de la correa para poder cargarlo.

Emparejamiento del dispositivo

Asegúrese de que la función Bluetooth de su smartphone está activada antes de comenzar. Abra la aplicación "VeryFit for heart rate" en su smartphone para sincronizar los dispositivos. Mantenga pulsada la pantalla de la smartband para activarla, una luz se encenderá para confirmar la activación. Busque la smartband en la lista de dispositivos disponibles y conéctela a su smartphone siguiendo el procedimiento habitual.

Modos de uso

Presione brevemente la pantalla para cambiar de función. Presione de forma prolongada la pantalla para activar salir del modo reposo o cambiar de modo. Cuando el dispositivo se haya conectado a su smartphone, éste guardará y analizará el registro de su actividad y sueño de forma automática. Haga clic para alternar entre las siguientes opciones:
Modo Normal
Modo Hora (1A) >> Modo Entrenamiento (2A) >> Podómetro (3A) >> Modo distancia (4A) >> Modo Calorías (5A) >> Modo Tiempo de Actividad (6A) >> Modo Alarma (7A) >> Encontrar Teléfono (8A)
El Modo Alarma sólo aparecerá en la pantalla cuando haya activado la función en la app.

Modo Control Remoto de la cámara

Abra la aplicación Cámara en su smartphone sincronizado y la smartband activará la función de control a distancia. Pulse la pantalla (1B) o gire la muñeca para hacer una foto.
Modo Deporte
Haga clic en (2A) para activar el modo Entrenamiento, manténgalo presionado para comenzar el registro de actividad. Inicio de las notificaciones del Modo Deporte (1C) >> Modo Cronómetro (2C) >> Podómetro (3C) >> Modo distancia (4C) >> Modo Calorías (5C) >> Modo Reloj Deportivo (6C) >> Mantenga pulsado (7C) 1s para terminar el registro de actividad >> Finalizar las notificaciones del Modo Deporte (8C)
Modo Notificaciones
Llamada entrante (1D) - Notificación de mensaje (2D) - Notificación de alarma (3D) - Notificación de sedentarismo (4D) - Notificación Anti-pérdida (5D) - Notificación de batería baja (6D) - Notificación de carga de batería (7D) - Notificación de carga completada (8D). Cuando reciba una llamada o un mensaje, la pantalla mostrará una notificación. Para verla, deslice el dedo por la pantalla. El modo Notificación se activará automáticamente cuando haya una llamada o mensaje entrante. Cuando cierre la notificación, volverá al modo que tuviera activado anteriormente.

Funciones

Registro de actividades: puede controlar a través de la app su historial de actividades diarias (pasos, distancia y consumo de calorías)
Control del sueño: el dispositivo automáticamente reconoce su estado y monitoreará su proceso de sueño analizando las horas de sueño profundo y de sueño ligero.
Notificaciones: el dispositivo vibrará en las notificaciones por alarma, llamada o mensaje entrante, etc.
Anti-pérdida: cuando el teléfono conectado salga del rango de funcionamiento Bluetooth (5m), la smartband le notificará con una vibración.
Control a distancia de la cámara: controle a través de la smartband la cámara de su smartphone.
Almacenamiento de datos: el registro de datos por actividad se reiniciará diariamente a las 0:00 am, pero el dispositivo puede recuperar los datos de 7 días. Tras 7 días, estos serán borrados. Sincronice los datos con su teléfono al menos una vez cada 7 días.

Preguntas frecuentes

- ¿Cómo reinicio la smartband? Asegúrese de que el dispositivo está conectado con la app. Acceda al menú "Mine-SystemSetting" y pulse "Reboot Device"
- ¿Cómo actualizo el dispositivo? Asegúrese de que el dispositivo está conectado con la app. Acceda al menú "Device" y seleccione "Device update". Espere unos minutos hasta finalizar la actualización.

Características

CPU: Nordic. Sensor: Kionix. Pantalla: OLED 0.86". Peso: 18g. Batería: recargable de Lito 45mAh. Bluetooth 4.0. Temperatura de funcionamiento: -10 - 45°C Resistente al agua IP67.

ENGLISH

Download the VeryFit for heart rate app.

The smartband must be paired with your smartphone through the app. Before downloading make sure you are using the smartband with a compatible smartphone (Android 4.4 or higher, iOS 7.1 or higher). You can download the "VeryFit for heart rate" application from the App Store, for Apple devices, or from the Google Play Store, for Android devices. ATTENTION: This device does not include the heart rate control function, although in the app it appears as an available option.

Charging the device.

Connect the smartband to a USB charger or to a standard USB port when the low battery icon appears. The device will start charging. It is recommended to fully charge the device before using it for the first time. Remember that you have to remove the body of the smartband from the strap in order to charge it.

Pairing the device.

Make sure that the Bluetooth function of your smartphone is turned on before you begin. Open the "VeryFit for heart rate" application on your smartphone to synchronize the devices. Press and hold the smartband screen to activate, a light will turn on to confirm the activation. Look for the smartband in the list of available devices and connect it to your smartphone following the usual procedure.

Modes of use.

Briefly press the display to change the function. Press and hold the screen to activate standby mode or change mode. When the device has been connected to your smartphone, it will automatically record and analyse your activity and sleep. Click to toggle between the following options:
Normal Mode
Time Mode (1A) >> Training Mode (2A) >> Pedometer (3A) >> Distance Mode (4A) >> Calories Mode (5A) >> Activity Time Mode (6A) >> Alarm Mode (7A) >> Find Phone (8A)
The Alarm Mode will only appear on the screen when you have activated the function in the app.

Camera Remote Control Mode

Open the Camera application on your synchronized smartphone and the smartband will activate the remote control function. Press the screen (1B) or rotate the wrist to take a picture.
Sport Mode
Click (2A) to activate the Training mode, press and hold to start the activity log. Start of Sports Mode notifications (1C) >> Stopwatch mode (2C) >> Pedometer (3C) >> Distance mode (4C) >> Calories mode (5C) >> Sport mode (6C) >> Press and hold (7C) 1s to end the activity log >> End Sport Mode notifications (8C)

Notifications Mode

Incoming call (1D) - Message Notification (2D) - Alarm notification (3D) - Notification of sedentary lifestyle (4D) - Anti-Loss Notification (5D) - Low Battery Notification (6D) - Battery Charging Notification (7D) - Notification of completed charge (8D). When you receive a call or message, the display will show a notification. To view it, slide your finger across the screen. Notification mode will be activated automatically when there is an incoming call or message. When you close the notification, you will return to the previously activated mode.

Functions.

Activity log: you can control through the app your history of daily activities (steps, distance and calorie consumption).
Sleep control: The device automatically recognizes your condition and will monitor your sleep process by analyzing the hours of deep sleep and light sleep.
Notifications: the device will vibrate in notifications by alarm, call or incoming message, etc.
Anti-loss: When the connected phone exits the Bluetooth operating range (5m), the smartband will notify you with a vibration.
Data storage: Data logging by activity will restart daily at 0:00 am, but the device can retrieve data for 7 days. After 7 days, these will be deleted. Synchronize data with your phone at least once every 7 days.

Frequent questions.

- How do I reset the smartband? Make sure the device is connected to the app. Access the "Mine-System Setting" menu and press "Reboot Device".
- How do I update the device? Make sure the device is connected to the app. Access the "Device" menu and select "Device update". Wait a few minutes to finish the update.

Characteristics.

CPU: Nordic. Sensor: Kionix. Display: OLED 0.86". Weight: 18g. Battery: Rechargeable 45mAh Lithium. Bluetooth 4.0. Operating temperature: -10 - 45 °C Water resistant IP67.

FRANÇAIS

Téléchargez l'application VeryFit pour la fréquence cardiaque.

Le smartband doit être synchronisé avec votre smartphone via l'app. Avant de la télécharger, assurez-vous que vous l'utilisez avec un smartphone compatible (Android 4.4 ou supérieur, iOS 7.1 ou supérieur). Vous pouvez télécharger l'application "VeryFit for heart rate" via l'App Store, pour les appareils Apple ou via Google Play Store, pour les dispositifs Android. REMARQUE: cet appareil n'inclut pas la fonction de contrôle de la fréquence cardiaque, bien qu'elle apparaisse dans l'app comme option disponible.

Charge du dispositif

Connectez le smartband à un chargeur USB ou à un port USB standard lorsque l'icône de batterie faible apparaît. L'appareil commencera à charger immédiatement. Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Vous devez retirer le corps du smartband du bracelet pour le charger.

Synchronisation des dispositifs

Ouvrez l'app "VeryFit for heart rate" sur votre smartphone et assurez-vous que votre fonction Bluetooth est activée avant de commencer la synchronisation des appareils. Appuyez et maintenez enfoncé l'écran du smartband pour l'activer. Une lumière s'allumera pour confirmer l'activation. Recherchez le smartband dans la liste des appareils disponibles avec le nom que vous pouvez trouver dans son menu et connectez-le à votre smartphone en suivant la procédure habituelle.

Modes d'utilisation

Appuyez brièvement sur l'écran pour changer la fonction. Maintenez l'écran enfoncé pour quitter le mode veille ou changer de mode. Lorsque l'appareil a été connecté à votre smartphone, il enregistre et analyse automatiquement votre activité et sommeil. Cliquez pour choisir entre les options suivantes:
Mode normal
Mode Heure (1A) >> Mode Entraînement (2A) >> Podomètre (3A) >> Mode Distance (4A) >> Mode Calories (5A) >> Mode Temps d'Activité (6A) >> Mode Alarme (7A) >> Trouver Téléphone (8A)
Le mode d'alarme n'apparaîtra que quand vous activez la fonction dans l'application.
Mode Télécommande de l'appareil photo
Ouvrez l'application Appareil photo sur votre smartphone synchronisé et la smartband active la fonction de télécommande. Appuyez sur l'écran (1B) ou tournez le poignet pour prendre une photo.
Mode sport
Cliquez sur (2A) pour activer le mode Entraînement, maintenez la touche enfoncée pour démarrer le journal d'activité. Démarrage des notifications du Mode Sport (1C) >> Mode Chronomètre (2C) >> Podomètre (3C) >> Mode Distance (4C) >> Mode Calories (5C) >> Mode Sport (6C) >> Appuyez et maintenez (7C) 1s pour terminer le journal d'activité >> Fin des notifications du mode sport (8C)

Mode Notifications

Appel entrant (1D) - Notification de message (2D) - Notification d'alarme (3D) - Notification de sédentarité (4D) - Notification Anti-perte (5D) - Batterie faible (6D) - Charge de la batterie (7D) - Charge terminée (8D). Lorsque vous recevez un appel ou un message, l'écran affiche une notification. Pour le voir, faites glisser votre doigt sur l'écran. Le mode de notification sera automatiquement activé en cas d'appel ou de message entrant. Lorsque vous fermez la notification, vous revenez au mode précédemment activé.

Fonctions du dispositif

Journal d'activité: vous pouvez suivre via l'application votre historique des activités quotidiennes (pas, distance et consommation de calories).
Contrôle du sommeil: l'appareil reconnaît automatiquement votre état et surveillera votre processus de sommeil en analysant les heures de sommeil profond et de sommeil léger.
Notifications: l'appareil vibrera dans les notifications par alarme, appel ou message entrant, etc.
Anti-perte: lorsque le téléphone connecté sort de la portée de fonctionnement Bluetooth (5m), le Smartband vous avertit par une vibration.
Stockage des données: L'enregistrement des données par activité redémarrera tous les jours à 0:00 du matin, mais l'appareil peut récupérer les données pendant 7 jours. Après 7 jours, celles-ci seront supprimées. Synchronisez les données avec votre téléphone au moins une fois tous les 7 jours.

Questions fréquentes

- Comment réinitialiser le smartband? Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'application. Accédez au menu "Mine-System Setting" et appuyez sur "Redémarrer le périphérique".
- Comment mettre à jour l'appareil? Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'application. Accédez au menu "Device" et sélectionnez "Device update". Attendez quelques minutes pour terminer la mise à jour.

Caractéristiques.

CPU: Nordic. Capteur: Kionix. Affichage: OLED 0,86". Poids: 18g. Batterie: Lithium rechargeable 45mAh. Bluetooth 4.0. Température de fonctionnement: -10 à 45 °C Résistant à l'eau IP67.

DEUTSCH

Laden Sie die VeryFit für Herzfrequenz-App herunter.

Das Smartband muss über die App mit Ihrem Smartphone gekoppelt werden. Stellen Sie vor dem Herunterladen sicher, dass Sie das Smartband mit einem kompatiblen Smartphone (Android 4.4 oder höher, iOS 7.1 oder höher) verwenden. Sie können die Anwendung "VeryFit für Herzfrequenz" im App Store, für Apple-Geräte oder im Google Play Store für Android-Geräte herunterladen. ACHTUNG: Dieses Gerät enthält nicht die Herzfrequenz-Kontrollfunktion, obwohl es in der App als verfügbare Option angezeigt wird.

Laden des Geräts.

Schließen Sie das Smartband an ein USB-Ladegerät oder an einen Standard-USB-Anschluss an, wenn das Symbol für schwache Akkus angezeigt wird. Das Gerät beginnt zu laden. Es wird empfohlen, das Gerät vollständig aufzuladen, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Denken Sie daran, dass Sie den Körper des Smartbands vom Band entfernen müssen, um es aufzuladen.

Das Gerät koppeln.

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones eingeschaltet ist, bevor Sie beginnen. Öffnen Sie die Anwendung "VeryFit für heart rate" auf Ihrem Smartphone, um die Geräte zu synchronisieren. Drücken und halten Sie den Smartband-Bildschirm, um zu aktivieren. Ein Licht schaltet sich ein, um die Aktivierung zu bestätigen. Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach dem Smartband und verbinden Sie es nach dem üblichen Verfahren mit Ihrem Smartphone.

Nutzungsarten.

Drücken Sie kurz die Anzeige, um die Funktion zu ändern. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Standby-Modus zu aktivieren oder den Modus zu ändern. Wenn das Gerät mit Ihrem Smartphone verbunden wurde, zeichnet es automatisch Ihre Aktivität auf und analysiert sie. Klicken Sie hier, um zwischen den folgenden Optionen zu wechseln:

Normaler Modus
>> Zeitmodus (1A) >> Trainingsmodus (2A) >> Schrittzähler (3A) >> Distanzmodus (4A) >> Kalorienmodus (5A) >> Aktivitätszeitmodus (6A) >> Alarmmodus Telefon (8A)
Der Alarmmodus wird nur auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie die Funktion in der App aktiviert haben.

Kamera-Fernsteuerungsmodus
Öffnen Sie die Kameraanwendung auf Ihrem synchronisierten Smartphone und das Smartband aktiviert die Fernbedienungsfunktion. Drücken Sie den Bildschirm (1B) oder drehen Sie das Handgelenk, um ein Bild aufzunehmen.

Sportmodus

Klicken Sie auf (2A), um den Trainingsmodus zu aktivieren, halten Sie gedrückt, um das Aktivitätsprotokoll zu starten. (3C) >> Distanzmodus (4C) >> Kalorienmodus (5C) >> Sportmodus (6C) >> Drücken und halten Sie die Taste (7C) 1s, um das Aktivitätsprotokoll zu beenden >> Benachrichtigungen über den Sportmodus beenden (8C)

Benachrichtigungsmodus
Eingehender Anruf (1D) - Nachrichtenbenachrichtigung (2D) - Alarmbenachrichtigung (3D) - Benachrichtigung über Bewegungsmangel (4D) - Anti-Loss- Benachrichtigung (5D) - Warnung bei niedrigem Batteriestand (6D) - Batteriealadebenachrichtigung (7D) vollständige Gebühr (8D).

Wenn Sie einen Anruf oder eine Nachricht erhalten, zeigt das Display eine Benachrichtigung an. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um ihn anzuzeigen. Der Benachrichtigungsmodus wird automatisch aktiviert, wenn ein eingehender Anruf oder eine Nachricht eingeht. Wenn Sie die Benachrichtigung schließen, kehren Sie zum zuvor aktivierten Modus zurück.

Funktionen.

Aktivitätsprotokoll: Sie können durch die App Ihre Geschichte der täglichen Aktivitäten (Schritte, Entfernung und Kalorienverbrauch) steuern.

